

HIKARI

TESTADOR
DE TENSÃO
AUTOMOTIVO
SMART

HTA-100



MANUAL DE INSTRUÇÕES

INDICE

VISÃO GERAL	02
ITENS INCLUSOS	02
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	03
REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA	04
SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS	05
ESTRUTURA DO INSTRUMENTO	06
SIMBOLOS DO DISPLAY	06
ESPECIFICAÇÕES GERAIS	07
OPERAÇÃO DAS MEDIDAS	08
A. Função SMART	08
OPERAÇÃO DE MODO HOLD	09
LIGANDO A LANTERNA	09
ILUMINÇÃO DO DISPLAY	09
OPERAÇÃO DO MODO AUTO POWER OFF	09
ESPECIFICAÇÕES DE PRECISÃO	10
MANUTENÇÃO	11
A. Serviço Geral	11
B. Troca de Bateria	11
GARANTIA DO PRODUTO	12

VISÃO GERAL

Este manual de instruções contém informações de segurança e cautelas. Por favor, leia as informações relevantes cuidadosamente e observe todas as **Advertências** e **Notas** rigorosamente, antes de usar o instrumento.

O Testador de Tensão Automotivo **Modelo HTA-100** (daqui em diante referido apenas como instrumento), categoria de segurança CATIII 300V, é um equipamento multifuncional inteligente (smart), com medidas precisas, confiável e seguro para análise e soluções de problemas elétricos e automotivo.

Suas principais características incluem:

Medidas de Tensão DC **Teste de Continuidade**
Medidas de Resistência **Modo Smart**

Como característica adicional apresenta as funções:

Iluminação no Display **Indicação de Bateria Fraca** **Lanterna**
Auto range e APO **Função Data Hold**

Este equipamento é ideal para centros automotivos em geral para pessoas que necessitam de um equipamento compacto, prático e preciso.

ITENS INCLUSOS


Observe abaixo os itens inclusos:

Item	Descrição	Qtd
1	Instrumento	1 peça
2	Manual de Instruções	1 peça
3	Ponta de Prova embutida tipo garra	1 peça
4	Pilha 1,5V AAA	1 peça
5	Bolsa de Transporte	1 peça

No caso da falta de algum componente ou esteja danificado, entre em contato imediatamente com o revendedor.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com os padrões IEC 61010-1: em grau de poluição 2, categoria de sobretensão CATIII 300V e dupla isolamento.



SEGURANÇA CAT I

- Equipamentos eletrônicos protegidos.

SEGURANÇA CAT II

- Ferramentas portáteis; domésticas e outras similares;
- Circuitos de ramificação longa e de saída.

SEGURANÇA CAT III

- Barramentos e alimentador em fábricas (plantas industriais);
- Alimentadores e Circuitos de ramificação curta;
- Dispositivos para painel de distribuição;
- Tomadas e conectores com conexões curtas em relação à entrada da rede da companhia elétrica.

SEGURANÇA CAT IV

- Medidores elétricos; equipamentos de proteção contra sobrecorrente primária;
- Linhas de baixa tensão do poste até a construção;
- Linhas aéreas para prédios separados.

Use o instrumento somente como especificado neste manual de instruções, caso contrário, a proteção proporcionada pelo instrumento pode ser comprometida.

REGRAS PARA OPERAÇÃO SEGURA

Advertência

Para evitar possíveis choques elétricos, ferimentos pessoais, danos ao instrumento ou ao equipamento em teste, siga as seguintes regras:

- Antes de usar o instrumento inspecione o gabinete. Não utilize o instrumento se estiver danificado ou o gabinete (ou parte deste) estiver removido. Observe se há rachaduras ou perda de plástico. Preste atenção na isolação ao redor dos conectores;
- Inspecione a ponta, o cabo e a garra contra danos na isolação ou metais expostos;
- Verifique as pontas de prova com relação a continuidade;
- Não aplique tensão maior que a especificada e marcada no instrumento entre os terminais ou entre qualquer terminal e o Terra;
- Quando o instrumento estiver trabalhando com tensão efetiva maior que 60V DC, cuidado especial deve ser tomado devido ao perigo de choques elétricos;
- Não utilize ou armazene o instrumento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O desempenho do instrumento pode ser comprometido após ser molhado;
- Ao utilizar a garra jacaré e a ponta, mantenha seus dedos atrás das barreiras de proteção, segure apenas em áreas isoladas;
- Desconecte a alimentação do circuito e descarregue todos os capacitores antes de testar resistência e continuidade;
- Em ambientes com fortes campos eletromagnéticos, o instrumento pode não operar nas condições normais;
- Troque a bateria assim que o indicador de bateria aparecer. Com uma bateria fraca, o instrumento pode produzir leituras falsas e resultar em choques elétricos e ferimentos pessoais;
- Um pano macio e detergente neutro deve ser usado para limpar a superfície do instrumento. Nenhum produto abrasivo ou solvente deve ser usado para evitar que a superfície do instrumento sofra corrosão, danos ou acidentes;
- Retire a bateria quando o instrumento não for utilizado por muito tempo para evitar danos;
- Verifique a bateria constantemente, pois ela pode vaziar quando não utilizado por longo período. Troque a bateria assim que o vazamento aparecer. O líquido da bateria danificará o instrumento.

SÍMBOLOS ELÉTRICOS INTERNACIONAIS*


	AC (Corrente Alternada).		Bateria fraca.		Dupla Isolação.
	DC (Corrente Continua).		Teste de Continuidade.		Advertência. Refira-se ao Manual de Instruções.
	AC ou DC.		Teste Diodo.		Fusível.
	Aterramento.		Teste de Capacitância.		Conformidade com as Normas da União Européia.

*OS DADOS DESTA TABELA SÃO UTILIZADOS APENAS COMO REFERÊNCIA PARA O PRODUTO.


ESTRUTURA DO INSTRUMENTO

1. Terminal de Entrada INPUT: Entrada positiva para medidas de Tensão DC, Resistência e Continuidade.
2. Lanterna;
3. Botão ⏻ : Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar;
4. Display;
5. Botão **HOLD** : Pressione para ativar/desativar o modo Hold para ativar/desativar o modo Hold.
6. Botão ☼ : Pressione levemente para ativar/desativar a iluminação do display; pressione e mantenha pressionado para ativar/desativar a lanterna;
7. Terminal de Entrada **COM**: Entrada negativa para todas as medidas do instrumento;


SIMBOLOS DO DISPLAY




1. Indicador de medidas negativas;
2. Indicador de Auto Power Off;
3. Display Principal;
4. Indicador de Bateria Fraca;
5. Indicador de medida DC;
6. Unidade de medida de resistência;
7. Indicador de Hold ativo;



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Contagem máxima do display: $3 \frac{1}{2}$ 2000 contagens;
- Indicação de sobrefaixa: é exibido "OL" no display e emiti um sinal sonoro;
- Indicação de bateria fraca:  é exibido no display;
- Auto Power Off: Aprox. 15 minutos;
- Taxa de Amostragem: aproximadamente 3 vezes por segundo;
- Indicação de Polaridade: Automática;
- Mudança de Faixa: Automática;
- Data Hold;
- Lanterna;
- Modo Smart;
- Altitude de Operação: <2000m;
- Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH <80%;
- Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, RH <70%;
- Segurança / Conformidade: IEC 61010-1 Sobretensão e Dupla Isolação, CATIII 300V;
- Grau de Poluição 2;
- Tipo de Bateria: 1 x 1,5V (pilhas AAA);
- Dimensões: 175x25x26mm;
- Peso: Aproximadamente de 75g (inclui pilhas)

OPERAÇÃO DAS MEDIDAS




A. Função SMART

⚠ Advertência

Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao instrumento a partir de choques elétricos, por favor não tente medir tensões maiores que 100V DC.

A função smart é iniciada automaticamente ao ligar o aparelho e deve ser utilizada para fazer a medição nas escalas de Tensão DC, Resistência e continuidade.


1. Pressione a tecla  para ligar, o instrumento mostra "AUTO" no display no modo de medição inteligente;
2. Conecte as pontas de prova em paralelo ao circuito a ser testado.
3. Caso houver na entrada uma tensão DC acima de 0,8V, o instrumento entra no modo de medição de tensão.
4. Caso houver na entrada uma resistência e não houver tensão maior que 0,8V, o instrumento entra no modo de medição de resistência.
5. Caso houver na entrada uma resistência menor que 50Ω e não houver tensão maior que 0,8V, o instrumento entra no modo de medição de continuidade acionando um sinal sonoro.
6. O display principal exibirá o valor medido e a unidade de medida da escala, o indicador de seletor de escala função smart irá parar na escala detectada.

Nota:

- A tensão mínima mensurável deste modo: > 0,8V. (medidas abaixo de 0,8V não mede)
- Ao medir a resistência, se o valor da resistência é inferior a cerca de 50Ω, o equipamento emite um aviso sonoro.
- O cabo, a garra e a ponta podem adicionar 0.1Ω a 0.2Ω de erro na medida de resistência.

OPERAÇÃO DO MODO HOLD


O modo Data Hold congela na tela a leitura realizada no momento e é aplicável a todas as funções de medida.

1. Durante a medição, pressione a tecla **HOLD** para congelar a medida, o símbolo  aparecerá no display;
2. Pressione a tecla **HOLD** novamente para descongelar a medida.



LIGANDO A LANTERNA



Pressione e mantenha pressionado a tecla  para ligar e desligar a lanterna;

ILUMINAÇÃO DO DISPLAY

Pressione levemente o botão  para ativar/desativar a iluminação do display;

OPERAÇÃO DO MODO AUTO POWER OFF

Ao pressionar  para ligar, o instrumento estará em modo desligado automaticamente, se não houver nenhuma operação em 15 minutos o aparelho dá bipes de aviso e desliga. Aperte o botão  para ligá-lo novamente.

Para desabilitar o APO, desligue o aparelho e ligue ele novamente pressionando simultaneamente o botão  e o botão , assim que ele ligar e emitir o sinal sonoro pode soltar os botões e o APO estará desativado e não aparecerá o indicador no display, até ser desligado e ligado novamente.

ESPECIFICAÇÕES DE PRECISÃO

Precisão: $\pm (a \% \text{ leitura} + b \text{ dígitos})$, garantido por 1 ano.
Temperatura de operação: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Umidade relativa: $< 75\%$.
As precisões são especificadas de 1% a 100% da faixa.

A. Tensão DC

Faixa	Resolução	Precisão
2V	0.001V	$\pm (1.0\% + 5 \text{ Dígitos})$
20V	0.01V	
100V	0.1V	

Observações:

- Impedância de Entrada: 8M Ω ;
- A tensão mínima mensurável: 0,8V.
- Proteção de Sobrecarga: 250V DC

B. Resistência

Faixa	Resolução	Precisão
2000 Ω	1 Ω	$\pm (1.2\%+5 \text{ Dígitos})$
20k Ω	0.01k Ω	
200k Ω	0.1k Ω	
2M Ω	0.001M Ω	
20M Ω	0.01M Ω	

Observações:

- Proteção de Sobrecarga: 250V;

C. Continuidade

Faixa	Resolução	Descrição
•)	1 Ω	A buzina toca se a resistência medida for menor que $<50\Omega$

MANUTENÇÃO

Esta seção fornece informações de manutenções básicas do instrumento incluindo instruções de troca de bateria.

Advertência

Não tente reparar ou efetuar qualquer serviço em seu instrumento, a menos que esteja qualificado para tal tarefa e tenha em mente informações sobre calibração, testes de performance e manutenção.

Para evitar choque elétrico ou danos ao instrumento, não deixe entrar água dentro do instrumento.

A. Serviço Geral.

- Periodicamente limpe o gabinete com pano macio umedecido em detergente neutro. Não utilize produtos abrasivos ou solventes.
- Limpar os terminais com cotonete umedecido em detergente neutro quando a sujeira ou a umidade estiverem afetando as medidas.
- Desligue o instrumento quando este não estiver em uso.
- Retire a bateria quando não for utilizar o instrumento por muito tempo.
- Não utilize ou armazene o instrumento em locais úmidos, com alta temperatura, explosivos, inflamáveis e fortes campos magnéticos.

B. Troca de Bateria.

Advertência

Para evitar falsas leituras, que podem levar a um possível choque elétrico ou ferimentos pessoais, troque a bateria assim que o indicador de bateria fraca aparecer.

Assegure-se de que as pontas de prova estejam desconectadas do circuito em teste antes de abrir o instrumento.

Para trocar a bateria:

1. Desligue o instrumento e remova todas as conexões dos terminais de entrada.
2. Remova o Holster e o parafuso da tampa e separe do compartimento de bateria.
3. Remova a bateria do compartimento de bateria.
4. Recoloque a pilha nova 1,5V AAA.
5. Encaixe a tampa do compartimento de bateria e reinstale os parafusos.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Hikari ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Hikari para avaliação técnica. Para saber a assistência técnica mais próxima acesse: <http://www.hikariferramentas.com.br/suporte/assistencia-tecnica/>
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Hikari pelo telefone (11) 5070-1717 ou via e-mail através do sac@hikariferramentas.com.br
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Hikari ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c) Mau uso, esforços indevidos ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
 - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
 - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
 - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
 - g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.
 - h) Queima do fusível ou da resistência;
 - i) Acessórios com desgastes naturais (exemplo: pontas de provas, baterias);
 - j) Vazamento da bateria;
 - k) Violação do produto (placa e componentes).
8. Esta garantia não abrange fusíveis, bateria e acessórios tais como pontas de prova, etc.

HIKARI

Importado por:
HK Ferramentas Importação e Exportação Ltda.
CNPJ: 43.823.525/0002-10
sac@hikariferramentas.com.br

imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.